

Stampanti compatibili

HP DeskJet serie 2620	HP ENVY serie 5640	HP OfficeJet serie 5740
HP DeskJet serie 2630	HP ENVY serie 6010	HP OfficeJet serie 6950
HP DeskJet serie 2710	HP ENVY serie 6020	HP OfficeJet serie 8010
HP DeskJet serie 2720	HP ENVY serie 6030	HP OfficeJet serie 8020
HP DeskJet serie 3630	HP ENVY serie 7640	HP OfficeJet Pro serie 6830
HP DeskJet serie 3720	HP ENVY Photo serie 6220	HP OfficeJet Pro serie 6960
HP DeskJet serie 3730	HP ENVY Photo serie 6230	HP OfficeJet Pro serie 6970
HP DeskJet serie 3750	HP ENVY Photo serie 7120	HP OfficeJet Pro serie 8020
HP DeskJet serie 3760	HP ENVY Photo serie 7130	HP OfficeJet Pro serie 8210
HP DeskJet Plus serie 4110	HP ENVY Photo serie 7820	HP OfficeJet Pro serie 8610
HP DeskJet Plus serie 4120	HP ENVY Photo serie 7830	HP OfficeJet Pro serie 8620
HP DeskJet Plus serie 4130	HP ENVY Pro serie 6420	HP OfficeJet Pro serie 8710
HP ENVY serie 4500	HP ENVY Pro serie 6430	HP OfficeJet Pro serie 8720
HP ENVY serie 4520	HP TANGO	HP OfficeJet Pro serie 8730
HP ENVY serie 5010	HP TANGO X	HP OfficeJet Pro serie 8740
HP ENVY serie 5020	HP OfficeJet serie 3830	HP OfficeJet Pro serie 9010
HP ENVY serie 5030	HP OfficeJet serie 4630	HP OfficeJet Pro serie 9020
HP ENVY serie 5050	HP OfficeJet serie 4650	HP LaserJet M110 Series
HP ENVY serie 5530	HP OfficeJet serie 5220	HP LaserJet M140 Series
HP ENVY serie 5540	HP OfficeJet serie 5230	HP ENVY Inspire 7220e Series
		HP ENVY Inspire 7920e Series